



LAVAGGIO IDROPET

per ottenere i migliori risultati
su tutti i cani e gatti



Prima di effettuare il lavaggio controlla sempre che le nano bolle siano spente

1



Premi il pulsante ozono

2

Sciacqua il cane con acqua corrente ozonizzata e doccino vicino alla cute fino a che l'acqua risulti limpida



3

Diluisci un cucchiaino da cucina di oleapet in un litro di acqua ozonizzata dopo aver agitato il prodotto



4

spugna il cane con oleapet. in caso di cane molto sporco sciacqua con acqua ozonizzata e ripeti la spugnatura




5

Attiva oltre al pulsante ozono anche ossigeno e nanobolle



6

Risciacqua passando tutto il mantello con il doccino appoggiato alla cute del cane per alcuni minuti



7

Procedi all'asciugatura e a pelo asciutto applica una nuvola di collapet lozione



8